



Lave linge



AWTS12430W blanc

POSE LIBRE - TOP40

- **Formule SoftAccess (ouverture douce du couvercle et du tambour)**
- **Time Manager**
- **Capacité 6 kg**
- **Essorage variable jusqu'à 1200 tr/mn**
- **Classe énergétique : A**
- **Efficacité de lavage : A**
- **Efficacité d'essorage : B**
- **Ecran LCD de taille moyenne**
- **Départ différé et affichage du temps restant**
- **Sécurité enfant**

- Formule SoftAccess (ouverture douce du couvercle et du tambour)
- Capacité 6 kg
- Essorage variable jusqu'à 1200 tr/mn
- Ecran LCD de taille moyenne
- Départ différé et affichage du temps restant
- Arrêt du tambour en position haute
- Capacité variable automatique
- Programmeur électronique
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Bip sonore de fin de programme
- Anti-balourd électronique
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité enfant
- Cuve carboran
- Roulettes
- Pieds réglables
- Filtre en façade

Dimensions :

- Hors tout : H 850 x L 400 x P 600
- Appareil emballé : H 965 x L 435 x P 690

Consommations :

- Consommations : 52 L - 1.14 kWh - 190 mn*
- Consommation lavage annuelle (200 cycles) : 10400 L / 228 kWh
- * Programme de référence : 6 kg - coton 60°C
- Poids brut/net (kg): 65/63.5
- Cordon (en cm) : 140
- Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/180
- Tension (V) : 230
- Fréquence (Hz) : 50
- Fusible de protection (en ampère) : 10
- Puissance max (en watt) : 2300
- Code EAN : 7332543051151

Programmes / Touches :

- coton, synthétiques, délicat, repassage facile (synthétique), jeans, rinçage, lingerie, soie, lavage main, laine, sport, coton éco
- Départ différé et affichage du temps restant
- Option Nuit Silence Plus
- 8 touches : Températures, Sélection de la vitesse d'essorage (4 niveaux + Nuit Silence Plus), Prélavage, Rinçage plus, Départ différé, Time Manager, Départ/Pause
- 14 voyants

Formule SoftAccess: L'ouverture des lave-linge "Top" se fait en toute sécurité et vous permet d'avoir accès au tambour même les bras chargés.

Grâce à la combinaison de l'ouverture douce du couvercle et du tambour, les chargements et déchargements du linge n'auront jamais été aussi faciles.

Time Manager : Cette fonction s'adapte au temps dont vous disposez et vous offre un résultat optimal par rapport au degré de salissure de votre linge. Pour programmer le Time Manager, il suffit de sélectionner le type de textile que vous souhaitez laver.

Une petite icône symbolisant un T-shirt apparaît pour vous proposer de 4 à 6 degrés de salissure associés à un temps de lavage approprié. Il vous suffit alors de faire votre choix pour obtenir un résultat qui vous satisfait en un minimum de temps.

Par exemple, vous pouvez économiser jusqu'à 85 minutes sur un cycle coton de 60°C